

nox

3.5 HDD SSD



USB 3.0 EXTERNAL ENCLOSURE

USER GUIDE

This user guide provides the necessary information on how to set and use the 3.5" HDD/SSD USB 3.0 external enclosure. If extra information or support is needed, please go to our website at www.nox-xtreme.com and place your question through the contact form.

Package contents:

- USB 3.0 to HDD/SSD enclosure
- Power adapter
- USB 3.0 cable
- User manual

Hardware Setup

- Connect your hard disk drive properly to the port connector on the HDD enclosure
- Connect the power adapter to the enclosure and power up the enclosure
- Connect the enclosure to your computer by USB cable
- The computer should now detect the new hardware .For Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10, no driver setup is necessary. Please proceed to step "format your drive".

Note:

Should use adapter to power up the enclosure before Plugging the USB port; otherwise it may malfunction.

Hardware Installation (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10)

- No driver installation is necessary.
- The enclosure will be found on your computer automatically.

IMPORTANT: Each time before unplugging the HDD enclosure from your computer, Should stop the hardware from the system tray (located at the right-bottom corner of your computer screen), If you directly pull out the USB cable without STOP operation, it may cause data loss or hardware damage.

Format your Hard Drive (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10)

For an un-partitioned or un-formatted new HDD drive, it normally does not automatically appear in "My Computer" the first time. Please follow these steps:

- 1.** Right click on the "My Computer" icon,click "Manage" to initialize the Disk Management program.You can also click "Start" -> "Control Panel" -> "Administrative Tools" -> "Computer Management").
- 2.** Please click "disk management", right click the "Unallocated" disk and point the "new partition".

(The HD appears unallocated only when your HD is not partitioned.If your HD has been partitioned and formatted,please skip this part.)

- 3.** Follow up the installation of "Partition Wizard" to operate the disk of partition and format.
- 4.** When this window shows,please select "Format this partition with the following settings" and check "Perform a quick format",then click the "Next" button.
- 5.** Finish the assistant.
- 6.** Click "My Computer" and confirm that the new " Removable" icon appears.The External Enclosure with hard disk drive is now ready for use.

Este guia de utilizador fornece a informação necessária sobre configuração e utilização do caixa externa para disco rígido. Se precisar de mais informações ou suporte, aconselho-lo a visitar o nosso website em www.nox-xtreme, onde poderá colocar a sua questão através do formulário de contacto.

Conteúdo da embalagem:

- Caixa externa USB 3.0 para unidades HDD/SSD
- Adaptador de energia
- Cabo USB 3.0
- Manual de utilizador

Configuração de Hardware

- Insira e ligue a unidade de armazenamento na conexão interna da caixa.
 - Ligue a caixa externa ao seu computador através do cabo USB.
 - O seu computador deverá detetar automaticamente o novo hardware.
- Para o Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10, não será necessária a instalação de controladores. Caso necessário, consulte o passo "Formatar a unidade de armazenamento", de maneira a configurar a sua unidade.

Nota:

Deve usar o adaptador para ligar o gabinete antes de conectar a porta USB; caso contrário, pode funcionar mal.

Instalação de Hardware (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10)

- Não será necessária a instalação de controladores.
 - A unidade externa será detetada automaticamente pelo computador.
- IMPORTANTE:** Todas as vezes, antes de desligar a unidade de armazenamento do computador, deverá remover o hardware através da barra de tarefas do sistema (funcionalidade localizada no canto inferior direito do ecrã). Caso desligue o cabo sem executar o passo anteriormente descrito, poderá causar perda de informação ou danos de hardware.

Formatar a unidade de armazenamento (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10)

Uma nova unidade, não particionada ou não formatada, não estará disponível automaticamente em "O meu Computador". Para este caso, deverá prosseguir com os seguintes passos:

- 1.** "Painel de Controlo" > "Sistema e Segurança" > "Ferramentas Administrativas" > "Criar e formatar partições do disco rígido".
- 2.** Clique com o botão direito do rato sobre a unidade "Não atribuída" e selecione a opção "Novo Volume Simples".
- 3.** O aplicativo "Assistente para Novas Partições Simples" será iniciado automaticamente.
- 4.** Defina as configurações solicitadas e termine selecionando as opções "Formatar este volume com as seguintes configurações" e "Executar uma formatação rápida". Clique sobre o botão "Avançar".
- 5.** Termine a configuração fazendo clique sobre o botão "Concluir".
- 6.** Acesse a "O meu computador" e confirme que o novo ícone da unidade de armazenamento se encontra disponível. A unidade externa encontrar-se-à pronta a ser utilizada.

Esta guía del usuario proporciona la información necesaria sobre cómo configurar y usar la caja externa de 3.5 "HDD / SSD USB 3.0. Si necesita información o asistencia adicional, visite nuestro sitio web www.nox-xtreme.com y haga su pregunta a través del formulario de contacto.

Contenidos del packaging:

- USB 3.0 HDD/SSD caja externa
- Adaptador de corriente
- Cable USB 3.0
- Manual de usuario

Configuración de hardware

- Conecte su disco duro correctamente al puerto de conexión en la caja externa.
- Conecte el cable del adaptador de corriente a la caja externa.
- Conecte la caja externa a su ordenador mediante el cable USB.
- El ordenador debería reconocer el nuevo hardware. Para Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10, no es necesaria la instalación de drivers, por favor proceda al paso "Formatee su unidad".

Nota:

Asegúrese de que el adaptador de corriente este conectado al dispositivo antes de enchufar el conector USB, de lo contrario podría causar su mal funcionamiento.

Instalación del Hardware (Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10)

- La instalación del driver no es necesaria.
- Su sistema detectará automáticamente el dispositivo.

IMPORTANTE: Asegúrese que detiene de forma segura el dispositivo desde la barra de sistema (en la parte inferior derecha de su pantalla) antes de desenchufar el dispositivo de su PC, si lo hace directamente puede ocasionar fallos en el hardware o pérdidas de datos.

Dar formato a la unidad de disco (Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10)

Un disco duro nuevo sin partición o sin formato, no aparecerá automáticamente en "Mi PC". Para crear una partición o formatearlo siga las siguientes instrucciones por favor:

1. Click derecho en el icono de "Mi PC", haga click en "Administrar" para iniciar el programa de administración de disco. También puede hacer click en "Inicio" - "Panel de control" - "Herramientas administrativas" - "Administración del PC".
2. Haga click en "Administración de disco", click derecho en el disco "Sin asignación" y seleccione "Nueva partición".
(El disco aparecerá como sin asignación cuando no tenga ninguna partición, si su disco tiene partición y esta formateado, por favor omita estos pasos).
3. Siga las instrucciones de instalación del "Asistente de partición" para crear la partición y darle formato.
4. Cuando aparezca la ventana de opciones, selecciones "Formatear esta partición con la siguiente configuración", seleccione "Formato Rápido" y haga click en el boton "Adelante".
5. Finalice el asistente.
6. Haga click en "Mi PC" y confirme que un nuevo icono de "Unidad removible" ha aparecido. El disco duro de su caja externa esta listo para ser usado.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

Nox declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in Nox's possession and can be requested through info@nox-xtreme.com.



DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional information regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Nox declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Nox e poderá ser solicitada através de info@nox-xtreme.com.



ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Nox declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes Directivas: 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de Nox y se puede solicitar a través de info@nox-xtreme.com.



DESECHADO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contribuyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en los equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

nox

nox-xtreme.com