

**H-123RGB**



**HUMMER**

## ■ Notice


Please read this user's manual carefully before installation to get the cooler's best performance by optimized installation. NOX xtreme is not responsible for any damage to the product or injury caused by incorrect installation or user's carelessness. The cooler may cause an interference with few motherboards and if you face an interference between Hummer cooler and your motherboard, please stop installing the cooler. Be sure to be careful not to hurt yourself by the sharp fins while installing & disassembling the cooler. Do not move the cooler around after the installation to prevent CPU damage. Please, do not use the cooler for any other usage apart from the original purpose.

## ■ Warranty

For your warranty claims, please contact Nox Xtreme overseas distribution partners in your country. Find the distribution partner list at where listed at [www.nox-xtreme.com](http://www.nox-xtreme.com)


- Warranty: 2 years from purchasing date. (Depending on the laws of each country)
- URL: [www.nox-xtreme.com](http://www.nox-xtreme.com)
- E-mail: [support@nox-xtreme.com](mailto:support@nox-xtreme.com)

## ■ Components description




- 1) Cooler x 1
- 2) Black pin x 4
- 3) White pin x 4
- 4) Mounting ring x 1
- 5) Thermal paste x 1


## ■ Intel LGA 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 / 1200 installation




Put the white pin into the bracket, and install the bracket onto the motherboard, insert black pin to lock the bracket.




Apply the thermal paste on CPU



1) Hook the clip onto the top of the mounting bracket




2) Press down the other side of the metal clip and hook onto the tab



3) Verify the installation was correct


## ■ AMD FM2+ / FM2 / FM1 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 installation




Apply the thermal paste on CPU



1) Hook the clip onto the top of the mounting bracket




2) Press down the other side of the metal clip and hook onto the tab




3) Verify the installation was correct

## ■ Fan power cable



Connect fan's 4 pin PWM cable to "CPU\_FAN" header on the motherboard.



Connect the 4pin RGB header to the motherboard 12V\_G\_R\_B header.

- Download RGB Sync software that is compatible with your motherboard.

## ■ Observaciones


Por favor, lea este manual del usuario detenidamente antes de la instalación para obtener el mejor rendimiento del cooler y una instalación optimizada. Nox-xtreme no se hace responsable de los daños causados al producto o daños causados por una instalación incorrecta o una negligencia del usuario. El cooler podría causar interferencias con algunas placas base. En este caso, por favor, deje de instalar el disipador. Asegúrese de tener cuidado de no dañar las aletas durante la instalación y desmontaje del cooler. No mueva ni fuerce el cooler después de la instalación para evitar dañar la CPU. Por favor, no utilice el cooler para cualquier otro uso del propósito original.

## ■ Garantía

Para cualquier reclamación de la garantía, por favor póngase en contacto con los distribuidores de Nox Xtreme en el país en el que haya realizado la compra. Puede ver la red de distribuidores en [nox-xtreme.com](http://nox-xtreme.com)


- Garantía: 2 años desde la fecha de compra. (Sujeto a las leyes de cada país)
- URL: [www.nox-xtreme.com](http://www.nox-xtreme.com)
- E-mail: [support@nox-xtreme.com](mailto:support@nox-xtreme.com)

## ■ Descripción de componentes




- 1) Disipador x 1
- 2) Tornillo negro x 4
- 3) Tornillo blanco x 4
- 4) Anillo de montaje x 1
- 5) Pasta térmica x 1


## ■ Instalación Intel LGA 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 / 1200




Inserte el fijador blanco en el anillo de montaje, coloque el anillo de montaje en su placa base e inserte el tornillo negro para fijar el soporte.




Aplique la pasta térmica en su CPU



1) Enganche el clip en el anclaje del soporte de montaje




2) Presione abajo el otro lado y fije el bloqueo en la base



3) Verifique que el cooler está fijado


## ■ Instalación AMD FM2+ / FM2 / FM1 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2




Aplique la pasta térmica en su CPU



1) Enganche el clip en el anclaje del soporte de montaje




2) Presione abajo el otro lado y fije el bloqueo en la base




3) Verifique que el cooler está fijado

## ■ Cable de alimentación del ventilador



Conecte el conector de 4 pines a la placa base.



Conecte el conector RGB de 4 pines al conector de la placa base 12V\_G\_R\_B.

- Descargue el software RGB que sea compatible con su placa base.

## ■ Note


Por favor leia este manual cuidadosamente antes de instalar o dissipador. A sua instalação correcta permite obter a melhor performance. A NOX Xtreme não é responsável por quaisquer danos no produto, ou que este possa provocar em produtos terceiros, causados pela instalação incorrecta ou falta de cuidado. É possível, apesar de improvável, que o dissipador cause interferências na motherboard. Se experimentar interferências entre a sua motherboard e o Cooler Hummer por favor pare a instalação. Tenha em atenção que as aletas do cooler podem causar cortes, manuseie com cuidado, tanto na instalação como na remoção. Não mova o cooler após a sua instalação para prevenir eventuais danos no CPU. Por favor não use este produto para outra finalidade para além da original.

## ■ Garantia

Para efeitos de garantia, por favor contacte a loja onde adquiriu o seu Cooler Hummer. Ela tratará de encaminhar o seu processo para o distribuidor Nox em Portugal.

- Garantia: 2 anos
- website: [www.nox-xtreme.com](http://www.nox-xtreme.com)
- E-mail: [support@nox-xtreme.com](mailto:support@nox-xtreme.com)

## ■ Descrição dos componentes:



2



3




4




5

- 1) Dissipador x 1
- 2) Pinos pretos x 4
- 3) Pinos brancos x 4
- 4) Anel de montagem x 1
- 5) Massa térmica x 1

## ■ Instalação Intel LGA 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 / 1200




Ponha os pinos brancos no anel de montagem e instale-o na motherboard, insira os pinos pretos para bloquear a posição do anel.



Aplique a massa térmica no CPU



1) Prenda o dissipador no gancho esquerdo




2) Desça o dissipador e prenda o gancho direito



3) Verifique se a instalação ficou correcta


## ■ Instalação AMD FM2+ / FM2 / FM1 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2




Aplique a massa térmica no CPU



1) Prenda o dissipador no gancho esquerdo




2) Desça o dissipador e prenda o gancho direito




3) Verifique se a instalação ficou correcta

## ■ Cabo de alimentação da ventoinha



Ligue a ficha de 4 pinos RGB na ficha 12V\_G\_R\_B da motherboard.



Ligue o cabo de 4 pinos PWM da ventoinha na ficha "CPU\_FAN" da motherboard.

- Faça download do software RGB Sync compatível com a sua motherboard.



**NOX**  
XTREME PRODUCTS