

NOX 45W LAPTOP POWER ADAPTER
COMPATIBILITY / COMPATIBILIDADE / COMPATIBILIDAD

Conector	Voltage	Dimensions	Brand
A1	9.5V	4.8x1.7mm	Asus, Sony
A2	12V	4.8x1.7mm	Asus, HP, Toshiba
A3	16V	6x4.4mm (1.4mm pin)	Sony
A4	19V	4x1.7mm	HP
A5	19V	5.5x1.7mm	Acer, Dell
A6	19V	5.5x3mm (1mm pin)	Samsung
A7	20V	5.5x2.5mm	Lenovo
A8	19V	2.5x0.7mm	Asus
A9	20V	11.5X5mm (rectangular)	Lenovo

FOLD

FOLD

NOX

NOX

45W



POWER ADAPTER

nox-xtreme.com

USER GUIDE

This user guide provides the necessary information on how to set and use the universal laptop power adapter. If extra information or support is needed, please go to our website at www.nox-xtreme.com and place your question through the contact form.

Package contents:

- Universal laptop power adapter
- Power cable
- 9 connectors

Setting the universal laptop power adapter:

- Select the connector compatible with your laptop.
- Plug the selected connector on the end of the charging cable.
- Plug the power cable on the power adapter.
- Plug the power adapter on your laptop.
- Plug the power adapter into an electrical socket.
- The LED on the power adapter will be lit, meaning that the power adapter is turned on.
- Your laptop is now being powered by the power adapter and its battery is being charged.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

Nox declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in Nox's possession and can be requested through info@nox-xtreme.com.

DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes to the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional information regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

Este guia de utilizador fornece a informação necessária sobre configuração e utilização do adaptador universal de corrente para portáteis. Se precisar de mais informações ou suporte, aconselhamo-lo a visitar o nosso website em www.nox-xtreme.com, onde poderá colocar a sua questão através do formulário de contacto.

Conteúdo da embalagem:

- Adaptador universal de corrente para portáteis
- Cabo de alimentação
- 9 conetores diferentes para computadores portáteis

Utilizar o adaptador universal de corrente para portáteis:

- Selecione o conetor compatível com o seu portátil.
- Ligue o conetor à ficha de carregamento do adaptador de corrente.
- Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de corrente.
- Ligue o adaptador de corrente ao portátil.
- Ligue o adaptador de corrente a uma tomada elétrica.
- O LED do adaptador de corrente irá acender-se, significando que se encontra ligado.
- O portátil está a receber energia através do adaptador de corrente e a sua bateria está a ser recarregada.

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Nox declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Nox e poderá ser solicitada através de info@nox-xtreme.com.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

Esta guía de usuario proporciona la información necesaria sobre cómo configurar y utilizar el adaptador universal de corriente para portátil. Si necesita más información o ayuda, visite nuestro sitio web en www.nox-xtreme.com y haga su pregunta a través del formulario de contacto.

Contenidos de la caja:

- Adaptador universal de corriente para portátil
- Cable de alimentación
- 9 conectores

Configuración del adaptador universal de corriente para portátil:

- Seleccione el conector compatible con su portátil.
- Enchufe el conector seleccionado en el extremo del cable de carga.
- Conecte el cable de alimentación en el adaptador de corriente.
- Conecte el adaptador de corriente en su portátil.
- Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
- El LED del adaptador de corriente se encenderá, lo que significa que el adaptador de corriente está encendido.
- Su portátil está ya siendo alimentado por el adaptador de corriente y su batería se está cargando.

CE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Nox declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes Directivas: 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de Nox y se puede solicitar a través de info@nox-xtreme.com.

DESECHADO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contribuyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en los equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.